

Топор пожарного поясной ТПП-СТ

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Топор пожарного поясной ТПП-СТ (в дальнейшем именуемый «топор») предназначен для вскрытия кровли, дверей, окон, разборки легких конструктивных элементов зданий и сооружений. Малогабаритный поясной топор также используется пожарными в качестве зацепного устройства при передвижении по крутым скатам кровель, открывания колодцев и пожарных гидрантов.

2. Устройство

Топор изготавливается из металла (в основном из различных видов высококлассной кованой стали) и имеет клинообразное полотно, состоящее из лезвия и кирки. Заостренная сторона лезвия предназначена для:

- разборки и перерубывания элементов и деталей деревянных конструкций зданий;
- вскрытия кровель, окон и дверей горящего сооружения.

Кирка дает возможность пожарному закрепиться на крутом скате кровли или других скользких и ненадежных поверхностях. Кроме того, топор за счет кирки может помочь пожарному открыть колодец или пожарный гидрант или разрубить прочные провода и коммуникации. Топорище изготовлено методомковки из легированной стали. Топор имеет стальную рукоять. В месте хвата рукоятка имеет удобное резиновое диэлектрическое покрытие.

3. Основные технические данные

Вес поясного топора: 1,2 кг.

Габаритные размеры: длина - 360 ± 5 мм.

Электрическая прочность материала рукоятки: 1000 вольт.

4. Комплект поставки

- | | |
|---|------------------|
| - Топор | 1 шт. |
| - Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 экз. на 20 шт. |

5. Требования безопасности

При использовании должны выполняться следующие требования правил охраны труда:

- использовать топор необходимо только по назначению;
- при контакте с агрессивной средой (кислота, щелочь и т. п.) топор следует промыть водой, вытереть и просушить;
- каждый топор должен подвергаться испытаниям согласно паспорту или инструкции по эксплуатации на данное изделие;
- перед заступлением на дежурство и после него топоры должны подвергаться' внешнему осмотру их владельцами;
- запрещается дальнейшая эксплуатация топора, подвергшегося нагрузкам, которые вызвали появление трещин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение целостности резинового покрытия на рукоятке.

Срок службы - 5 лет.

Пожарный топор испытывается на прочность один раз в год. Топор располагают на деревянной прокладке так, чтобы его полотно свисало над краем на 20-30 мм. Незакаленным молотком массой 600 г наносят два удара по лезвию и один удар по кирке на расстоянии 8-10 мм от края. При этом не должно быть изгибов, изломов или выкрашиваний металла.

6. Особенности эксплуатации

Для удобства ношения топора предусмотрена кобура для топора пожарного, которая прикрепляется к поясу, а сам топор оснащен нескользкой резиновой ручкой, позволяющей амортизировать удары и исключить поражение спасателя током при перерубывании электрических проводов, находящихся под напряжением. Правильно изготовленная кобура для топора пожарного позволяет легко и быстро достать оборудование. Стандартная кобура для

топора пожарного состоит из двух вместительных боковых частей, соединенных между собой. Между этими половинами по краям кобуры устанавливаются опорные прокладки, на которые и помещается топор, при этом дно кобуры, изготовленное из специальной сыромятной резины, содержит отверстие для выхода рукоятки топора, что обеспечивает его максимально удобное ношение.

7. Транспортировка и хранение

Упаковка должна обеспечивать сохранность топора от механических повреждений при транспортировании.

Хранение и транспортировка топоров должны быть в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению.

8. Свидетельство о приемке

Топоры соответствуют ГОСТ Р 50982-2009 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний», ТУ 28.99.39-002-12131285-2017 и признаны годными к эксплуатации.

Штамп ОТК, дата изготовления



02.03.2021

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Поставщик гарантирует исправную работу топоров в течение одного года со дня поступления потребителю, но не более 36 месяцев от даты выпуска, при соблюдении указанных в настоящем Руководстве правил эксплуатации и хранения.
- 9.2. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим следы неправильной эксплуатации.

Изготовитель ООО «Техника» г. Новочеркасск